


# Ylösrullautuva Hyönteissuoja, Asennusohje, Tyyppi YR1 - Jousikäyttö

## Up-Rolling Insect Screen, Mounting Instruction, Type YR1 – Spring loaded





**Pintamallin  
päätylevyt**  
Pair of covers



Aseta tarvittaessa pintamallin päätylevyt paikoilleen.

Aseta kasetin päädyn kieli sivujohteen uraan. Varo taivuttamasta kieltä poikki.


*Place the pair of covers onto cassette.  
Slide the tongue into side guide.*



Kiinnitä sivujohteet ruuveilla ikkunan karmiin.

Pintamallin kiinnitys kuten yläkuvassa.  
Syvennysmallin kuten alakuvassa.

*Mount the side guides onto or into  
existing window frame by using a screws.*



Aseta tarvittaessa pintamallin peitetulpat paikoilleen sivujohteisiin.

*Insert the hole plugs, if necessary.*




**Lukitusruuvi** Locking screw

Lukitse kasetin kieli pidätinruuvilla sivujohteeseen

*Tighten the locking screw.*

**Käännä Continue... →**




Irroita pohjalappu rungosta.

*Tear off the "base".*



Työnnä pohjalappu paikoilleen.

*Slide the "base" to its groove.*



Työnnä lukituslaitteet sivujohteiden sisään.

*Slide the locking device into side guide.*



Kiristä lukituslaitteen pidätinruuvi.

*Tighten the locking screw.*

## Jousen esijännityksen säätäminen tarvittaessa

*Adjusting of spring tension, if necessary*



Jos tarpeen, jousen esijännitystä voi säätää irroittamalla vasen kasetin pääty. Kiertämällä myötäpäivään jännitys lisääntyy ja vastapäivään vähenee.

*If necessary, it is possible to adjust the tension of the spring. By turning to clockwise the tension is increasing and by turning to counterclockwise it's decreasing.*



S  
O  
L  
A  
R